



# UITLEG LAMPJE - WOLK BELT

Let op! Er zijn 2 verschillende elektronica-versies in omloop van de Wolk Belt. De versies hebben invloed op de werking van het lampje.

**Versie 1:** Het lampje gaat branden wanneer het klittenband van de Wolk gesloten wordt. Dit is de gebruikte versie tot op heden.

**Versie 2 (de nieuwe versie):** Het lampje gaat branden zodra de Wolk bewogen wordt.

De verdere werking van het lampje is hetzelfde.

● **Groen:**

- Bij het dragen: de bescherming is actief.
- Bij het opladen: de batterij is vol.

● **Oranje:** de batterij is aan het opladen.

☀ **Oranje knipperend:** de heupairbag is in wasmachine-stand.

☀ **Oranje/groen knipperend:** de bescherming is actief, maar de batterij is bijna leeg. Laad tijdig de batterij op.

☀ **Rood/oranje knipperend:**

- Bij het dragen: de bescherming is niet actief, de batterij is leeg. Laad de batterij op.
- Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

● **Rood:**

- Bij het dragen: de bescherming is niet actief. Er heeft een activatie plaats gevonden. Vervang het airbagpatroon.
- Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

☀ **Rood knipperend:** de bescherming is niet actief. Er is sprake van een technische storing. Neem contact op met Wolk.