





PATROON VERVANGEN - WOLK BELT


1. Open het klittenband van de patroon-
ingang.
2. Ontkoppel het klipje van het patroon door
de zijkant van het klipje in te drukken. Deze
is te vinden onder de stof. Duw het patroon
uit de patrooningang (het gebruikte
patroon mag bij het restafval).
3. Pak een nieuw patroon en let op de juiste
maat. Deze staat op de sticker. Verbreek
het zegel en schuif het nieuwe patroon met
de richting van de pijl in de patrooningang.
4. Sluit het klittenband van de patrooningang.
Koppel het klipje aan het patroon en plaats
deze terug onder de stof.
5. Sluit de Wolk en controleer of het lampje
groen brandt, dan is de bescherming
opnieuw actief.




1.



2.



3.



4.



Scan de QR-code voor een
instructievideo of ga naar
wolkairbag.com/belt-patroon