




WASVOORSCHRIFT - WOLK SHORTS

WOLK



De Wolk kan in zijn geheel in de wasmachine. Verwijder hierbij géén onderdelen!

1. Plaats de Wolk in de wasmachine.
2. Stel een wasprogramma in op maximaal 40° C.
3. En centrifuguur op maximaal 800 toeren. Bij het starten van het wasprogramma gaat de Wolk in de wasmachine stand en **knippert** het lampje **oranje**.
4. Haal de Wolk uit de wasmachine en hang de heupairbag te drogen.

Let op! De Wolk Shorts kan niet in de droger.

Het wasvoorschrift bevindt zich ook op het label van de heupairbag.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-wassen